

ВИМОГИ ДО АВТОМОБІЛІВ, ЩО РОЗВАНТАЖУЮТЬСЯ НА ЗАВОДІ ТЗОВ «Д-МІКС»

Місце розвантаження: Львівська обл., Золочівський район, с. Хильчиці,
вул. Заводська, 14.

До розвантаження допускаються автомобілі:

- всіх марок: напівпричепи, сцепки, самоскиди тільки із задньою вигрузкою;
- загальна довжина авто не більше 22 м., висота – не вище 4,40 м;
- загальна вага (брутто) не перевищує 80 тонн;
- із належним чином оформленими супровідними документами;
- технічно справні;
- кузов автомобіля очищений від сторонніх предметів на залишків попередніх перевезень.

Відповідальний за розвантаження працівник має право відмовити в розвантаженні автомобіля, якщо транспортний засіб не відповідає вищезазначеним вимогам.

ПОГОДЖЕНО:

Директор ТЗОВ «Д-Мікс» _____ Бачинський
С.І.